

Diaľkový ovládač

Set-top box sa ovláda diaľkovým ovládačom. Pred prvým použitím diaľkového ovládača vložte batérie.

Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu pólov batérií + a -. Správna orientácia pólov batérií je znázornená v priestore pre batérie.

Dodávané batérie nie je možné nabíjať. Po vybití ich nahradte novými alkalickými batériami veľkosti AAA s napätím 1,5 V.

Nepoužívajte nabíjateľné batérie s napätím 1,2 V. Ovládač nebude fungovať správne.

MENU

Zobrazenie hlavného menu

OK

Potvrdenie voľby. Zobrazenie prehrávača. Dlhé podržanie zobrazí hlavné menu.

^ ^ << >>

VNÚTORNÉ ŠÍPKY HORE/DOLU

DOZADU/DOPREDU
Posun kurzora v smere šípky. Podržanie – rýchly posun.

< >

VONKAJŠIE ŠÍPKY DOĽAVA/DOPRAVA

Pretáčanie dozadu/dopredu. Posun po časovej osi prehrávača o krátko úseky.

BACK/SPÄT

Späť na predchádzajúcu obrazovku, alebo zrušenie predchádzajúceho kroku (ak sa dá).

TEXT

Teletext



ON/OFF

Zapnutie/vypnutie set-top boxu

INFO

Informácie o relácií

^ v

VONKAJŠIE ŠÍPKY HORE/DOLU

Prepínanie TV staníc

TLAČIDLÁ ZBOKU

+ -

Ovládanie hlasitosti

MUTE

Vypnutie/zapnutie zvuku

TV

Programový sprievodca. Druhé stlačenie zobrazí kalendár.

- Nahrať/zmazať reláciu.
- Prehrať reláciu od začiatku.
- Pauza. Pozastavenie relácie.
- Zobrazenie hlavného menu.

ČÍSLA 0 - 9

Prepnutie TV stanice zvolením jej čísla. Vloženie párovacieho kódu, alebo PIN kódu rodičovského zámku.

● REC

Nahrať reláciu